

## WICHTIGE ERSTE SCHRITTE MIT DEM GERÄT

1

Strom anschließen. Das Gerät schaltet sich automatisch ein.



2

Mit Fernbedienung Ein/Ausschalten und Einstellungen anpassen.

3

USB oder WLAN verbinden um Inhalte hochzuladen und abzuspielen.



## GRUNDEINSTELLUNGEN



### Sprache einstellen

Menu > OnScreen Display > Language



### Datum und Uhrzeit prüfen

Menü > System > Zeit > Uhrzeit > Datum oder Uhrzeit eingeben



### Tastatursprache ändern

Menü > System > Eingabegeräteverwaltung > Tastatursprache > German/Deutsch



### Bildmodus ändern

Menu > Bild > Bildmodus



### PIN ändern

Menü > System > PIN ändern > 0000 Eingeben > Neuen PIN eingeben



### Inhalte schützen

Menü > System > Sicherheit > Pin eingeben (default 0000) > Tastensperre > An  
> Sicherheitssperre an



### Gerät schützen

Menü > System > Sicherheit > Pin eingeben (default 0000) > Power Knopf drücken > An  
> Sicherheitssperre an