




### AUFSPIELEN VON INHALTEN VIA USB-STICK

#### 1. USB-Stick finden


Gerät einschalten > **Home** Button drücken um ins Menü zu kommen > auf **Wdg.-Ger.** gehen und **Enter** drücken > bei **Int. Speicher** finden Sie Ihren USB-Stick > **Optionen** (rechts) zeigt alle Content Möglichkeiten



#### 2. Internen Speicher aufräumen



Wir empfehlen, den existierenden Content zu löschen. Sonst zeigen Sie alle bestehenden Inhalte in einer Endlosschleife.


Gehen Sie in der allg. Ansicht Ihres Contents oben rechts auf **Optionen** > **Entfernen** > **Enter** > Wählen Sie die entsprechende Datei aus > **Entfernen** > **Enter**



#### 3. Inhalte Überspielen

Oben Links den USB-Stick auswählen > **Optionen** > **Senden** > das korrekte Bild/Video auswählen > **Enter** > **Senden** > nun sehen Sie „interner Speicher“ > **Enter** > **Start** um abzuspielen > **OK** zum bestätigen








#### 4. Videodateien stoppen & abspielen

Um das Video zu stoppen > **Abbrechen** > **Int. Speicher** > Datei auswählen > **Enter**

#### 5. Abspiel- & Betriebszeiten einstellen

Stellen Sie ggf. das korrekte Datum und die richtige Uhrzeit ein **Menü** > **System** > **Zeit**

**Home** > **Automat. Ein/Aus** > **Autom. Ein** > **Ein** > Auswahl treffen z.B Täglich > **Zeit** > **Quelle** > MagicInfo S/URL Startp... Selbigem Verfahren wird für die Ausschaltzeiten gefolgt



For more detailed information check out the full manual:

[https://displaysolutions.samsung.com/pdf/manual/1348/MagicInfo\\_Express\\_2.5\\_Manual\\_-\\_Eng\\_1.2.pdf](https://displaysolutions.samsung.com/pdf/manual/1348/MagicInfo_Express_2.5_Manual_-_Eng_1.2.pdf)